

Aufbauanleitung Koffertheke "Classic"

1. Öffnen Sie den Koffer und leeren ihn.
2. Platzieren Sie die Deckplatte (noch zusammengeklappt) auf der rechten Oberseite des Koffers.
3. Rasten Sie die Deckplatte ein, indem Sie die zwei roten Griffe innerhalb des Koffers im 90° Winkel zu sich drehen.
4. Klappen Sie nun die Deckplatte auf und passen den Winkel des Koffers an den der Deckplatte. Verriegeln Sie nun auch hier die zwei roten Griffe.
5. Befestigen Sie ihre Grafik außen am Koffer mit Hilfe des Klettverschlusses in der Innenseite des Koffers.
6. Befestigen Sie die Grafik außen am Koffer mit Hilfe des Klettverschlusses in der anderen Innenseite des Koffers.
7. Schieben Sie die Einlegebögen in die vorgegebenen Schienen.
8. Nun ist die Theke bereit für den Einsatz!